

华为智慧屏 S86 Pro


快速指南

打开**玩机技巧**应用
获取更多精彩功能



01. 使用遥控器

遥控器外观



按键说明

智键：跳转到智慧屏主页。

方向键：控制焦点上下左右移动。播放视频时，按压左/右方向分别为快退/快进。

确认键：确认选择当前焦点。播放视频时，按压确认键可暂停/播放视频。

语音键：按住语音键，参考“03. 了解更多用法”的示例对麦克风说话，松开后智慧屏将识别您的语音指令。

i 您也可以在 5 米范围内对着智慧屏说“小艺小艺”，唤醒智慧语音后发出语音指令。


菜单键：显示当前界面下的更多选项菜单。

智慧跨屏触碰区域：开启手机 NFC 功能，将手机 NFC 区域轻触 ，根据界面提示操作，即可实现手机屏幕共享到智慧屏。

i 部分华为手机支持智慧跨屏功能。您可通过查看手机状态栏向下滑出的通知面板，如有“华为分享 ”图标，即可确认为支持。

02. 了解更多用法

长按遥控器语音键 ，直接对着麦克风说出您想了解的。



 使用遥控器语音键之前请确保智慧屏已连接WLAN。

扫码了解：



扫描 **智慧生活 App** 二维码，在手机上安装 App 可实现智慧屏与手机互联，体验更多功能。


 智慧生活 App 支持 64 位的 Android 8.0 及以上版本手机。



扫描二维码查看智慧屏 **使用指南**，获取智慧屏的更多信息，如详细配置指导、精彩功能以及热门问题等。

03. 连接更多设备

智慧屏支持多种接口与您的设备互连，参考下图连接设备，可满足您不同的娱乐体验。



i 智慧屏摄像头的安装与使用方法请参考“智慧屏AI摄像头”包装盒中的快速入门。

04. 规格参数

基本参数	屏幕分辨率	3840 X 2160
	电源	220V ~ 50Hz
工作环境	工作温度	0℃ ~ 40℃
	工作湿度	5% ~ 80%
接口	输入接口	HDMI 2.0 x 3; AV x 1; DTMB x 1
	输出接口	SPDIF x 1 (同轴); HDMI- ARC x 1 (复用 HDMI2 接口)
	数据接口	USB 3.0 x 1; 以太网口 x 1
无线连接	WLAN	2.4GHz/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac); 2 x 2 双天线
	蓝牙	5.1, 低功耗蓝牙

- 本产品设置中的 **亮度** 用于调整智慧屏背光，**黑色级别** 用于调整 GB 24850-2020、SJ/T 11343-2015 所定义的亮度。
- 本产品可根据环境自动调整亮度，若要使用默认亮度，可关闭自动光感，并在 **高级图像设置** 中恢复默认值。